ATGN

Инструкция по настройке удаленного доступа





POS-терминалы

Инструкция по настройке удаленного доступа Версия документации: 1.0 (от 10.09.2013)

Содержание

Подготовка к работе	.4
Подключение POS-терминала к сети Ethernet	.5
Настройка доступа для удаленного администрирования	.6
Настройка параметров соединения с VNC-сервером	.6
Изменение пароля доступа	.7
Запуск и автозапуск VNC-сервера	.8
Изменение названия POS-терминала	.9
Настройка удаленного доступа на ПК 1	10

Подготовка к работе 😃

POS-терминал представляет собой компактный персональный компьютер, предназначенный для автоматизации кассовых бизнес-процессов на предприятиях торговли и общественного питания. На POS-терминале установлена операционная система WinCE 5.0/ 6.0 (далее – OC) и кассовое программное обеспечение Frontol WinCE (далее – ПО).

Для удаленной настройки параметров работы устройства (удаленного администрирования), для быстрого доступа к товарно-учетной базе данных, хранящихся в памяти POS-терминала, а также оперативного обмена информацией, необходимой для работы торговых учреждений, в данном POS-терминале реализована возможность удаленной работы с POS-терминалом по локальной сети Ethernet.

Перед настройкой доступа для удаленного администрирования и работы по локальной сети нужно на POS-терминале сохранить файлы *vncconfig.exe* и *WINVNC.exe*, например, в папку **Windows**. Чтобы перейти к папке **Windows** нужно в главном меню **Start** выбрать пункт **Run**.



Затем в открывшемся окне в поле **Open** ввести последовательность \Windows и нажать кнопку **OK**.



На дисплее POS-терминала отобразится содержимое указанной папки.

На ПК, с которого будет производится удаленное администрирование POS-терминала, нужно сохранить файл *vnc-E4_5_1-x86_win32_viewer.exe*.



Для организации удаленного доступа к POS-терминалу по локальной сети нужно использовать исполнияемые файлы *vncconfig.exe* и *winvnc.exe* для типа процессора ARM.



Обновленные версии файлов выложены на сайте поставщика ГК «АТОЛ» www.atol.ru

Подключение POS-терминала к сети 두 Ethernet

Для работы POS-терминала в локальной сети Ethernet в первую очередь необходимо подключить к POS-терминалу блок питания, затем подключить POS-терминал к локальной сети кабелем Ethernet (разъем для подключения к локальной сети расположен на задней панели POS-терминала, подробнее смотрите «Руководство по эксплуатации» AT016.00.00-01 РЭ). Также для удобства работы можно подключить внешнюю клавиатуру и мышь. Включить POS-терминал, дождаться загрузки операционной системы (OC).

После загрузки ОС в панели уведомлений отобразится значок 4, который обозначает, что данный POS-терминал подключен к локальной сети и ему автоматически присвоен уникальный IP-адрес.



Рекомендуется сразу просмотреть номер IP-адреса, который используется при последующей настройке соединения по локальной сети на ПК. Для этого нужно открыть окно с информацией об IP-адресе: в панели уведомлений дважды щелкнуть по значку 4. Номер IP- адреса отобразится в информационном окне «PXAMFU1»:

EN	DS4ISA1		OK ×
IP	Information		
	Internet Protoco	I (TCP/IP)	
	Address Type:	DHCP	
	IP Address:	192.168.1.58	
	Subnet Mask:	255.255.252.0	
	Default Gateway:	192.168.0.4	
			Details
	<u>R</u> enew		
_			

Настройка доступа для удаленного 🔅 администрирования

Настройка параметров соединения с VNC-сервером

Настройка и подключение POS-терминала осуществляется с помощью приложения для удаленного администрирования POS-терминала. Для настройки параметров соединения используется файл настройки параметров сервера **VNC** – *vncconfig.exe*. Если дважды щелкнуть по наименованию данного файла, то на дисплее кассира откроется рабочее окно «VNC Server Properties (User–Mode)». На вкладках окна по умолчанию уже установлены значения параметров подключения к локальной сети и соединения с сервером, их менять не требуется.

Вкладка «Connections»



Вкладка «Imputs»

VNC Server Properties (Us	er-Mode)		OK ×
Authentication Connections	Inputs	Sharing	Desktop	Cap 🔳 🕨
 Accept pointer events from c Accept keyboard events from Accept clipboard updates fro Send clipboard updates to clipboard 	lients n clients m clients ents			
Disable local inputs while serv	ver is in us	e		

Вкладка «Desktop»

VNC Server Properties (User-Mode)		ок 🗙
Authentication Connections Inputs Sharing	Desktop	Cap
r While connected		
- When last client disconnects		

Вкладка «Sharing»



Вкладка «Capture method»



Изменение пароля доступа

По умолчанию в настройках на вкладке «Authentication» установлена настройка «No Authentication» (Нет идентификации). То есть при последующей настройке параметров соединения и подключении к нему не нужно вводить пароль.

VNC Server Properties (User-	Mode)		OK ×
Authentication Connections Ir	puts Sharing	Desktop	Cap 🔹 🕨
O VNC Password Authentication	Configure		
O NT Logon Authentication	Configure]	
Encryption: Always Off	Generate Keys]	
Prompt local user to accept conr Only prompt when there is a	ections user logged on		

Для защиты данных и предотвращения нежелательного преднамеренного доступа к информации, хранящейся на POS-терминале, рекомендуется на данной вкладке выбрать настройку «VNC Password Authentication» (кнопка **Configure** станет активна).

Вкладка «Authentication»

Далее нужно нажать на кнопку **Configure** и в открывшемся окне «VNC Server Password» в поле **New Password** ввести пароль, в поле **Confirm Password** повторно ввести пароль доступа к POS-терминалу.

VNC Server Pass	word			X
New Password:	***			-
Confirm Password:	***			
		ОК	Cancel	

Для подтверждения правильности введенного пароля нужно нажать на кнопку **OK**, для отмены действия – кнопку **Cancel**.



При необходимости в дальнейшем можно изменить введенный ранее пароль доступа к POS-терминалу либо отменить его ввод при установке соединения с POS-терминалом (настройка «No Authentication»). Для изменения пароля доступа последовательность действий аналогичная. Для того чтобы применить внесенные изменения настройки доступа необходимо перезагрузить POS-терминал.

Запуск и автозапуск VNC-сервера

Для удаленного администрирования POS-терминала необходимо на нем запустить приложение для удаленной работы по локальной сети Ethernet – дважды щелкнуть по наименованию файла *WINVNC.exe*. Если все параметры соединения с VNC-сервером указаны верно, то на рабочем столе POS-терминала в панели уведомлений отобразиться значок ^{Бор}, который обозначает то, что запущена работа VNC-сервера.

В случае необходимости регулярного удаленного администрирования POS-терминала по сети Ethernet либо доступа к данным, которые хранятся в его памяти, рекомендуется добавить приложение для работы POS-терминала в локальной сети Ethernet в автозапуск (при включении POS-терминала приложение будет запускаться автоматически). Для этого нужно скопировать файл *WINVNC.exe*, перейти к папке Windows\StartUp – ввести путь в окне «Run» и нажать кнопку OK (содержимое папки отобразится на дисплее). В контекстном меню выбрать пункт Paste Shortcut.

View •
Arrange Icons By 🕨 Refresh
Paste Paste Shortcut
New Folder
Properties

В папку «StartUp» будет добавлен ярлык *Shortcut to WINVNC.lnk*. После выполнения указанных действий при включении либо перезагрузке POS-терминала приложение для работы по локальной сети будет запускаться автоматически.

Изменение названия POS-терминала

При использовании в торговом предприятии нескольких экземпляров POS-терминала данной модели, а также для удобства удаленного администрирования и работы по локальной сети можно изменить название POS-терминала (при производстве ему присваивается наименование «WindowsCE»). Для того чтобы изменить название POS-терминала, нужно перейти к папке «Control Panel» (Start/Settings/Control Panel).



Дважды щелкнуть по значку «System» в папке, тем самым открыть окно «System Properties», затем перейти к вкладке «Device Properties».

System Properties 0	КΧ
General Memory Device Name Copyrights	
These settings are used to identify your Windows CE device to other computers. Please type a name (without any spaces) and a short description	n.
Device <u>n</u> ame:	
Device description: Windows CE Device (ICOP)	

В поле **Device Properties** указать наименование данного экземпляра POS-терминала. Затем нажать кнопу **OK**, окно «System Properties» будет закрыто. Для применения настройки нужно перезагрузить POS-терминал. Для последующего администрирования по сети Ethernet нужно запустить приложение (файл *WINVNC.exe*).

Настройка удаленного доступа на ПК 🛄

Перед настройкой соединения с POS-терминалом, необходимо убедится, что данный ПК подключен к той же локальной сети Ethernet, к которой подключен POS-терминал.

Чтобы настроить новое соединение с POS-терминалом, нужно запустить файл vnc-E4_5_1x86_win32_viewer.exe, который необходимо предварительно сохранить на ПК. На дисплей будет выведено рабочее окно «VNC Viewer: New Connection», которое имеет вид:



В данном окне в поле VNC Server указать IP-адрес того экземпляра POS-терминала, к которому нужно подключиться по локальной сети (подробнее об IP-адресе смотрите в разделе «Настройка и подключение POS-терминала к сети Ethernet»). В поле Encryption по умолчанию указано значение «Let VNC Server choose», менять его не требуется. Затем нужно нажать на кнопку Connect. Если в POS-терминале при настройке параметров подключения к локальной сети установлена настройка «No Authentication» (Нет идентификации), то процедура подключения к POS-терминалу будет запущена.

VNC Viewer:	New Connec	tion	×
VNC Viewer See <u>http://v</u> VNC.	r Enterprise E www.realvnc.c	dition for Windows om for more information on	Ve
	VNC <u>S</u> erver:	192.168.2.80	•
	Encryption:	Let VNC Server choose	•
Connecting.			Stop

В случае если в POS-терминале установлена настройка «VNC Password Authentication», то после нажатия на кнопку **Connect**, на дисплей будет выведен запрос ввода пароля доступа к POS-терминалу:

VNC Authentication: 192.168.2.80 [No Encryption]			
	<u>U</u> sername:		ОК
VC	Password:	•••	Cancel

В поле **Password** нужно ввести пароль доступа. Для подтверждения ввода пароля доступа нужно нажать кнопку **OK**, процедура подключения к POS-терминалу будет запущена. Для отмены ввода пароля и подключения к POS-терминалу нужно нажать кнопку **Cancel**.

Если в рабочем окне «VNC Viewer: New Connection» указан верный IP-адрес POS-терминала, питание POS-терминала включено, он подключен к локальной сети кабелем Ethernet, в нем корректно настроено и запущено подключение к локальной сети, то на дисплее ПК отобразится рабочее окно, наименование которого соответствует наименованию POS-терминала, к которому настроен удаленный доступ (по умолчанию «WindowsCE»).

В этом рабочем окне будет отображаться вся информация, которая на текущий момент отображается на дисплее кассира POS-терминала, например, рабочий стол и/или какое-либо открытое рабочее окно: папка, приложение, кассовое ПО и т. п. Ниже показано окно «WindowsCE», в котором отображена папка «Му device», открытая на POS-терминале с наименованием «WindowsCE», и все ее содержимое.

<u>File Edit View Go</u> F <u>a</u> vorites	• • 🛍	X 🖆 🏢 -		
Address My Device				
lame	Size	Туре	Date Modified	
Application Data		File Folder	25.07.2013 15:15	
Documents and Settings		File Folder	25.07.2013 15:15	
efonvnc_v4.3_wce5x_armv4i		File Folder	07.08.2013 15:41	
Frontol		File Folder	25.07.2013 19:15	
Hard Disk		File Folder	01.01.1998 16:00	
My Documents		File Folder	25.07.2013 19:15	
Network		File Folder	01.01.1998 16:00	
Program Files		File Folder	25.07.2013 15:15	
Share		File Folder	25.07.2013 15:15	
Temp		File Folder	25.07.2013 15:15	
Control Panel.Ink	23 bytes	Shortcut	25.07.2013 15:15	
Printer.swap	1,91MB	SWAP File	25.07.2013 15:15	

После настройки доступа можно удаленно настраивать POS-терминал, работать с содержимым его внутренней памяти.



При удаленной работе с POS-терминалом с ПК по локальной сети указатель мыши будет иметь вид 🔳.

Если в рабочем окне «WindowsCE» (наименование по умолчанию) навести указатель мыши на панель заголовка, то откроется раскрывающееся меню, в котором можно управлять соединениями с одним либо несколькими POS-терминалами, которые подключены к той же локальной сети, что и данный ПК. Меню имеет вид:



С помощью данного меню можно выполнить следующие действия:

- Установить новое соединение.
- Сохранить настройки текущего соединения.
- Отключить текущее соединение.
- Провести настройку дисплея и функций ввода, просмотреть и редактировать расширенные настройки.
- Развернуть на полный экран.
 - Узнать информацию о текущем соединении.
 - Увидеть статус соединения.
 - Посмотреть скорость, на которой производится обмен данными.

Настройки 🕅, 🕋, 🖾, 💬 не реализованы в данной версии ОС WinCE.

[Для заметок]

[Для заметок]

[Для заметок]

121015, Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.14, стр.2 www.atol.ru

Исключительные права на программное обеспечение и документацию принадлежат ООО «Управляющая Компания «АТОЛ»