

Инструкция по эксплуатации беспроводной пейджинговой системы iBells-500

1. Продолжительность сигнала

2 варианта

	
Продолжительность 15 сек	Продолжительность 30 сек

2. Режим

Можно выбрать любую комбинацию вызова по вашему желанию:

Число	Вибрация	Звук	Мигание
1	✓	✓	✓
2	✓		✓
3	✓	✓	
4		✓	✓
5	✓		
6			✓
7		✓	

3. Настройка

Шаг 1.

Включить базовый блок iBells-501



Шаг 2.

Включить пейджер iBells-502



Шаг 3.

Нажать номер, который хотите запрограммировать, например, №16



Шаг 4.

Нажимать на пейджере кнопку «Learn» 2 секунды



Шаг 5.

Светодиодный дисплей пейджера отобразит программируемый номер



4. Остановка

Нажмите «STOP» на пейджере для остановки вибрации/звука/мигания

5. Зарядка аккумуляторов

- Одно зарядное устройство может заряжать до 10 пейджеров одновременно
- Напряжение зарядки 5В
- Заряжать новые аккумуляторы в течение 8 часов до начала пользования
- Используются перезаряжаемые литиевые аккумуляторы